



图3

注释：图2中，AV、AG分别接入变频器AVI、ACM信号。  
 图3中，8个DO点为连续的输出点，如DO-D7软件中，应设置成输出端口控制或外部模块控制

数模转换板接线定义		比例	数量	特性
制图	朱武雄	1:1	1	
审核		2013.5.31		
深圳市冰海科技有限公司				